

智能遥控器

使用说明书

SONY版

YOCOTP

悦科科技
更多信息或帮助请访问

WWW.YOCTOP.COM
或给我们发邮件:

customerservice@yoctop.com

视频和电子文档请访问:

基本布局

配对指南

功能操作

超长曝光与间隔拍摄

遥控手机

故障排除

- 请检查相机[Bluetooth遥控]选项是否设置为[开]。
- 将相机恢复到出厂设置，并重新进行配对过程。
- 本产品提供一年保修，保修请联系购买店铺的客服。
- 有任何的问题和建议，可以给我们售后客服发邮件。customerservice@yoctop.com

参数

电池容量	430mah
充电电压	5V
充电电流	300ma
充电时间	1.5小时
工作距离	10米

